

WYBARWIENIA DREWNA • *wood stains*

materiał · *material*: buk · *beech*

Paged

**G A R
D E
N**



100
buk naturalny
natural beech



071
buk dębowy
beech oak



129
buk ambra
ambra beech



031
buk orzech 4
walnut

Różne gatunki drzew, a także struktura, usłojenie i różnice odcieni naturalnego drewna mają wpływ na absorbowanie bejcy w procesie barwienia. Próbka stanowi jedynie fragment drewna i ma charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii.

Different species of trees, as well as the structure, grain and differences in shades of natural wood influence the absorption of stains during the dyeing process. The sample is only a piece of wood and is for reference only. Do not expect a perfect copy.



Produkty Paged Meble z serii GARDEN należy przechowywać wewnątrz lub pod zadaszeniem. Nie zalecamy przechowywania na zewnątrz, gdy meble mogą być bezpośrednie narażone na działanie wody. Długotrwałe wystawienie na czynniki atmosferyczne może skutkować zmianą barwy drewna i odkształceniem elementów.

Dla utrzymania maksymalnej trwałości zalecamy regularne impregnowanie mebli naszymi środkami Paged Wood Protector okresowo przynajmniej raz w ciągu roku.

Paged Furniture products from the GARDEN series should be stored indoors or under a roof. We do not recommend outdoor storage where the furniture may be directly exposed to water. Long-term exposure to the atmospheric factors may change the color of the wood and deform the elements.

To maintain maximum durability, we recommend that the furniture is regularly impregnated with our Paged Wood Protector at least once a year.